



### **Caratteristiche tecniche**

Il pannello si compone di 2 led e di 2 pulsanti : vapore, luce.

### **Funzionamento**

Il led verde acceso indica che il controllo è sotto tensione.  
Alla premuta del tasto I/O, si attiva il ciclo bagno turco e il led rosso si accende.  
Il ciclo ha un time out di 45 minuti. Se premo il tasto I/O bagno turco durante il funzionamento, si attiva il ciclo di scarico e di lavaggio caldaia.  
Durante il ciclo di lavaggio, il tasto I/O non ha nessun influenza sul controllo, il led verde di presenza rete e il led rosso del bagno turco lampeggiano alternativamente.  
Il ciclo di lavaggio termina dopo 7-8 minuti.

### **Sicurezze**

Se durante il funzionamento del bagno turco non arriva l'acqua alla caldaia (esempio; guasto dovuto all'elettrovalvola di carico o al sensore ad asta), i due led lampeggiano contemporaneamente. Per uscire da questo stato devo togliere l'alimentazione al controllo.

### **Luce**

Per attivare la luce premere il relativo tasto, per spegnere premere di nuovo il tasto luce.

La luce, una volta attivata si spegne automaticamente dopo 60 minuti.  
Uscita luce: 230VAC I.