



MANUALE D'USO DOLUX

Note generali

Dolux è un controllo elettronico che permette di azionare le varie funzioni di un box doccia. Il dispositivo di comando è una tastiera composta da un display alfanumerico retro illuminato. Le funzioni principali gestite da Dolux sono:

- funzioni bagno turco
- funzioni cromoterapia
- funzione radio FM stereo

Descrizione delle funzioni

Attivazione del controllo

Per attivare il controllo, una volta alimentato, premere il tasto accensione. Il dispositivo si illumina.

Compare la scritta "ESEGUI SELEZIONE", premere il tasto della funzione desiderata.

Attivazione delle funzioni bagno turco

Premendo il pulsante B.T., si entra nel relativo menù e compare la scritta "BAGNO TURCO PREMERE AVVIO", premere di nuovo il tasto B.T. per attivare la funzione.

Se desidero impostare il tempo e la temperatura della funzione B.T., tenere premuto per qualche secondo il tasto B.T., compare la scritta "IMPOSTA BAGNO - TEMPERATURA".

Quando la scritta temperatura lampeggia premere "OK" e con i tasti "►►" "aumento o diminuisco la temperatura da un minimo di 20°C ad un massimo 55°C, quando la temperatura desiderata è impostata premere "OK". Compare la scritta "IMPOSTA BAGNO - TEMPERATURA" scendere con il tasto "►" e compare la scritta "IMPOSTA BAGNO - DURATA MASSIMA" premere "OK" e con i tasti "►►" "aumento o diminuisco il tempo da un minimo di 5 ad un massimo di 50 minuti, impostato il tempo desiderato premere "OK".

Per uscire da quest'ultima funzione premere il tasto "C" oppure attendere qualche secondo fino a quando sul display mi compare la scritta "BAGNO TURCO - PREMERE AVVIO".

Premere pulsante B.T. e quest'ultimo si attiva. Se durante la funzione B.T. premo il tasto "C" o tengo premuto per qualche secondo il pulsante B.T. parte la funzione lavaggio caldaia e sul display compare la scritta "BAGNO TURCO - LAVAGGIO CALDAIA".

Il ciclo lavaggio caldaia parte in automatico anche quando finisce il tempo preimpostato.

Quando il lavaggio caldaia è in funzione si può comunque fare il B.T. seguendo il procedimento scritto sopra.

Attivazione delle funzioni cromoterapia

Premendo il tasto della cromoterapia si accendono i faretti, sul display compare la scritta “MANUALE – AUTOMATICA”.

La freccia “>” situata a sinistra delle scritte serve per scegliere la funzione da voi desiderata. Se desiderate che i colori si cambiano in automatico spostate la freccia “>” con i tasti “▶▶” accanto alla scritta “AUTOMATICA” e premete “OK”.

Se desiderate la selezione “MANUALE” spostare il cursore “>” sempre con i tasti “▶▶” accanto alla scritta

“MANUALE”, premete “OK” e la scritta inizierà a lampeggiare. Con la selezione manuale, utilizzando i tasti “▶▶”, si possono cambiare i colori ma solo quando la scritta “MANUALE” lampeggia.

Per spegnere la funzione tenere premuto per qualche secondo il tasto della cromoterapia.

Attivazione della funzione radio FM stereo

Le funzioni radio permettono la regolazione del volume e la selezione della stazione radio preferita. Premere il pulsante “♪” della funzione radio e compare la scritta “VOL.” e la frequenza. Per scegliere la frequenza o la regolazione del volume spostare con i tasti “▶▶” il cursore “>” che si trova a sinistra delle funzioni. Premendo il tasto “OK” scelgo l’opzione desiderata e con i tasti “▶▶” imposto i valori preferiti.

Sia il volume che la frequenza si possono cambiare solo quando l’apposita scritta lampeggia.

Per spegnere la funzione tenere premuto per qualche secondo il tasto “♪”.

Avvisi / allarmi

Il controllo durante il funzionamento avvisa l’utente, tramite una scritta nel display, in caso di fine ciclo bagno turco. Il controllo segnala l’allarme in caso di mancanza d’acqua nel generatore di vapore.